

Brandmeldeanlage

Für die Bedienung der Brandmeldeanlage muss der Schlüssel eingesteckt und gedreht werden(Schlüssel ist aufgehängt oberhalb Anlage.)

Betriebsart anwesend

-Jeden morgen Anlage auf Betriebsart anwesend drücken (Sonst gehen allfällige Störungen oder Alarme direkt raus)

Signal bei Störung

-Falls Signal ertönt und auf Display Störung angezeigt wird, kann man Quittiertaste drücken und im Display Störungsart ablesen. Bei Störungen geht kein Alarm raus. Tel an Vermieter.

Sirene/Brandalarm

-Wenn Sirene ertönt kann im Display Brandort/ Ursachenort abgelesen werden. Damit Sirene aufhört auf Quittieren drücken. Danach haben Sie 3 min Zeit um Nachzuschauen ob Ernst oder Bagatellfall. Bei Bagatellfall Alarm zurückstellen, sonst evtl. Knopf bei roten Kästchen eindrücken.

Fehlalarm

-Die roten Kästchen auf jeder Etage sind Direktauslöser und gehen direkt zur Polizei/Feuerwehr. Nur im Ernstfall Knopf eindrücken!!!

Jeder absichtlich oder durch Vandalismus ausgelöste Fehl-Alarm der ein Aufgebot der Feuerwehr bewirkt muss durch die Gruppe bezahlt werden

-Telefonnummer bei Fehlalarm der nicht oder nicht rechtzeitig zurückgestellt werden konnte: Polizei 081 257 79 67

-Am Display darf keinesfalls ohne Grund herumgedrückt werden

-Bitte jeglichen Vorfall, ob Störung oder Bagatellalarm dem Vermieter melden. Danke. Bei Fragen wenden Sie sich an uns.

Tel 070 670 53 78 oder 070 420 20 14